



ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



3 1 9 0 0 5 0 1 9 8

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СКАНЕРА ШТРИХ-КОДОВ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЛЮТУЗ И 2,4G **Djas** 920

Сканер был настроен перед доставкой, пожалуйста, для теста не сканируйте случайно любой штрих-код в кратком руководстве. Если после сканирования штрих-кодов в кратком руководстве возникли некорректные условия, пожалуйста, отсканируйте следующий штрих-код «Параметры инициализации»

Как использовать (Примечание: пожалуйста, выполните сопряжение в соответствующем режиме).

Подключите его к встроенному блютуз вашего компьютера

1. Дважды щелкните значок Блютуз, после чего отобразятся «Устройства и принтеры».
2. Сначала отсканируйте «Блютуз HID Mode», затем отсканируйте QR код «Сопряжение» или нажмите кнопку запуска на 10 секунд, синий и зеленый индикаторы начнут мигать, и сканер Блютуз перейдет в состояние сопряжения.
3. Нажмите «добавить устройство», и появится диалоговое окно с надписью «Barcode Scanner HID».
4. Дважды щелкните «Barcode Scanner HID», после звука, соединение Блютуз будет установлено.



Блютуз HIT Mode



Сопряжение



2.4G Mode



Принудительное сопряжение

Подключите 2.4G модем к Компьютеру

Подключите 2.4G-модем к USB-порту компьютера (сканер успешно подключен к 2.4G модему еще перед доставкой) и нажмите кнопку, он сразу начнет работу.

Примечание: если невозможно загрузить данные через модем, пожалуйста сначала отсканируйте QR код «2.4G Mode», а затем отсканируйте «Принудительное сопряжение». После сканирования этих двух QR кодов, загорится зеленый индикатор, что означает начало процесса сопряжения. Когда сопряжение будет завершено, загорится синий индикатор на постоянной основе.



Режим SPP

Как использовать «Режим SPP»:

1. Отсканируйте «Режим SPP»
2. Найдите «SPP Сканер штрих-кодов» в устройстве
3. Нажмите на «SPP Сканер штрих-кодов» двойным нажатием, подождите установку драйверов, после звука, блютуз «Режим SPP» подключен.



Режим виртуального ПК

Как использовать «Режим виртуального ПК»

1. Подключитесь к модему 2.4G
2. Отсканируйте «Виртуальный ПК»
3. Установите драйвер от поставщика (Windows 10 установит драйвер автоматически)

Отсканируйте указанный QR код один раз, чтобы открыть клавиатуру HID (IOS), и отсканируйте еще раз, чтобы закрыть клавиатуру HID (IOS).	
Включить двойным нажатием по дисплею/скрыть клавиатуру HID (IOS). После сканирования указанного QR кода, двойным нажатием кнопки сканера вы откроете клавиатуру HID (IOS).	
Выключить двойным нажатием по дисплею/скрыть клавиатуру HID (IOS). После сканирования указанного QR кода, двойным нажатием кнопки сканера вы закроете клавиатуру HID (IOS).	

Проводной и беспроводной режимы переключаются автоматически

1. Когда сканер подключается к устройствам (компьютер, POS-терминал и т.д.) с помощью кабеля USB, он автоматически переключается в проводной режим и одновременно переходит в состояние зарядки.
2. Когда сканер не подключается к устройствам (компьютер, POS-терминал и т.д.) с помощью кабеля USB, он автоматически переключается в беспроводной режим. (Примечание: если сканер не может автоматически переключиться в беспроводной режим, выполните сопряжение еще раз, см. «Как использовать»)

Настройка языка сканирования

Английский	Немецкий	Русский	Итальянский	Испанский	Французский	Международная клавиатура (только для Windows)

Настройки звука



Тихо



Средне



Громко



Выключить

Скорость передачи



Низкая



Средняя



Высокая

Режимы



Нормальный режим



Режим инвентаря



Загрузить
полученные данные



Полученное
количество штрих-
кодов



Очистить
полученные данные

Настройки времени сна



1 минута



5 минут



10 минут



30 минут



Без сна



Выключить

Настройки суффикса



CR суффикс



LF суффикс



CRLF суффикс



TAB



Без суффикса

Методы для добавления префиксов и суффиксов:

1. Сканируйте «Настройка для добавления префикса» или «Настройка для добавления суффикса».
2. Сканируйте необходимые символы как префиксы или суффиксы (в таблице символов). Максимальное количество символов – 32 байта.



«Настройка для добавления префикса»



«Настройка для добавления суффикса»

Способы для скрытия префиксов и суффиксов:

1. Сканируйте «Настройка для скрытия префикса» или «Настройка для скрытия суффикса».
2. Сканируйте количество, которое вы хотите скрыть. Максимальное количество – 4 байта.



«Настройка для скрытия префикса»



«Настройка для скрытия суффикса».



Скрытие 1



Скрытие 2



Скрытие 3



Скрытие 4

Показать основную информация
(информация о версии)

